

microlab
just listen

microlab
just listen

Інструкція
з експлуатації
акустичної
системи



FC550

Виробник: Мікролаб Електронікс Ко., Лтд,
Данзі Роуд., Шензен Гран Індастріал Зоун Лонгганг, Шензен, Китай
тел.: 86 755 28291111 факс: 86 755 28290000
www.microlab-global.com

Представник в Україні: ТОВ «Мікролаб Україна»,
м. Київ, вул. Машинобудівна, 50а,
тел.: +38 (044) 351-1766
e-mail: info@microlab.ua

Дякуємо Вам за придбання акустики Microlab!

Всі символи та логотипи належать відповідним власникам торговельних найменувань. Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни в прилад без попередження. Відмінності між світлинами та дійсним приладом можуть виникати та бути пов'язані з роботою по поліпшенню властивостей приладу.

Перед підключенням та експлуатацією уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь порад.

Відповіді на популярні питання

Питання	Відповіді
Не горить лампа включення.	Перевірте чи ввімкнена система до розетки в якій є напруга. Перевірте чи ввімкнена система кнопкою On/Off.
Нема звуку.	Перевірте чи джерело звуку працює. Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок. Перевірте рівень гучності.
Одна чи більше колонок не звучать.	Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок.
Чути статичні звуки з колонок, коли гучність зведена до мінімуму.	Спочатку вимкніть джерело звуку, потім поверніть ручку гучності в різні боки. Причиною статичних звуків з колонок частіше всього буває пил який потрапляє на реостат керування гучністю. Прибирання та посилення гучності призводить до вирішення проблеми.
З якими приладами сумісна система?	Система сумісна з усіма приладами, які мають аудіо вихід 3.5 мм або 2RCA (комп'ютери, ноутбуки, CD/DVD плеєри).
Звук спотворений.	Перевірте чи не пошкоджено файл який ви відтворюєте. У якості тесту, спробуйте різні файли (пісні) з різних носіїв.

Якщо проблема не зникла, будь ласка зв'яжіться з сервісним центром або з компанією-продавцем.

Увага! Під'єднана до джерела живлення система залишається у режимі сну під напругою, тому що живлення не повністю вимкнене.

14. Забороняється експлуатація приладу з пошкодженнями або несправностями.
15. **Обережно:** батарею (акумулятор, акумулятори або пакет акумуляторів) не піддавати надмірному нагріванні на сонці, у вогні або у інших місцях з підвищеною температурою.
16. Не намагайтесь самостійно здійснити технічне обслуговування приладу, тому що під час відкриття корпусу є ризик ураження електричним струмом.
17. Для обслуговування та ремонту звертайтеся тільки до авторизованих сервісних центрів.
18. Не збільшуйте гучність, коли ви прослуховуєте уривок з дуже низькими вхідними частотами, інакше під час несподіваного включення максимального рівня гучності можливе пошкодження динаміка.
19. Зберігайте та експлуатуйте пристрій у сухому приміщенні (20–90% вологості) при температурі від +5°C до +40°C.
20. **Обережно!** Не вживайте батарею в їжу, це призведе до хімічного опіку!

Введення

Потужна система 2.1 має сучасний дизайн та збалансоване звучання. Широкий спектр частотного діапазону та сучасні технології забезпечують високу якість звуку, відтворюваного з будь-якого пристрою.

Особливості


- Потужна акустична система 2.1
- Окремий підсилювач та пульт ДК.
- Висока якість звуку для мультимедійних програвачів та ПК.
- Повний аудіоспектр: відтворення аудіофайлів з Mp3/Mp4/CD/DVD плеєрів.
- Спеціальна будова сабвуфера для відтворення глибоких басів та вокалу.

Комплектація

- Сателіти 2 од.
- Сабвуфер 1 од.
- Зовнішній підсилювач 1 од.
- Пульт ДК 1 од.
- Кабель 2 RCA-3.5 мм jack 1 од.
- Інструкція користувача 1 од.
- Гарантійний талон 1 од.


Ілюстрації

Передня панель




1. Дисплей
2. Аудіовихід
3. Регулятор гучності
4. Роз'єм для навушників
5. Перемикач живлення

Задня панель




1. Вхід 3.5 мм jack
2. Вхід 2 RCA
3. Вихід 3 RCA для підключення сателітів та сабвуферу
4. Кабель живлення
5. Запобіжник

Пульт ДК




1. Перемикання у режим Stand By
2. Вибір джерела звуку
3. Кнопка вибору AUX в якості джерела звуку
4. Вибір, в якості джерела вхідного сигналу, роз'єм USB або слот SD
5. Регулювання верхніх частот
6. Регулювання рівня гучності
7. Режим 3D звуку
8. Регулювання нижніх частот

Підключення та використання




1. Переконайтесь, що система не під'єднана до джерела живлення.
2. Підключіть сателіти та сабвуфер до роз'єму на задній панелі підсилювача.
3. Встановіть обидва сателіти максимально віддалено від зони прослуховування.
4. Розташуйте сабвуфер на підлозі так, щоб його задня панель була близько до стіни – це забезпечить більш чіткий звук низьких частот.
5. Підключіть систему до мережі та натисніть перемикач живлення.
6. Увімкніть джерело звуку та почніть відтворення композиції.
7. Поступово збільшуйте гучність до бажаного рівня. Налаштуйте рівень високих та низьких частот за допомогою пульта ДК.

Застереження та важлива інформація



Ідеальне положення для прослуховування

ЛК – ліва колонка
ПК – права колонка
САБ – сабвуфер



Увага!

Щоби уникнути небезпеки враження електричним струмом, не розбирайте прилад, та не надавайте апаратуру впливу дощу або сирості. Прилад не має елементів що підлягають обслуговуванню. За технічною підтримкою звертайтеся тільки до авторизованих сервісних центрів.

Умовні позначення



Блискавка у рівносторонньому трикутнику означає наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу приладу, яка може бути причиною ураження електричним струмом.



Знак оклику у рівносторонньому трикутнику звертає увагу на наявність важливих інструкцій з експлуатації та встановлення (обслуговування) у документі.

Попередження!

1. Перед експлуатацією приладу, уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та правила техніки безпеки.
2. Зберігайте інструкцію для подальшого користування.
3. Під час експлуатації приладу, дотримуйтесь інструкцій та правил безпеки.
4. Під час встановлення приладу користуйтеся інструкціями виробника.
5. Підключайте прилад тільки до того джерела живлення, який зазначений на маркуванні.
6. Щоб запобігти перегрівання, прилад повинен добре вентилюватися. Не перекривайте циркуляцію повітря біля приладу. Не розміщуйте прилад на ліжку або дивані. Не накривайте прилад.
7. Не розміщуйте прилад поблизу джерела тепла (батарея, радіатор, піч та інш.). Поруч з приладом не можна залишати джерела відкритого вогню (свічки, та інш.).
8. Щоби виключити ризик враження електричним струмом або пожежі, забороняється піддавати прилад впливу вологи. Не використовуйте прилад поруч із водою або у приміщеннях с підвищеною вологістю (сауна, баня, басейн та інш.). Уникайте потрапляння на прилад рідини.
9. Перед чисткою приладу вимкніть джерело живлення. Чистку бажано проводити сухою тканиною. Засоби для чищення необхідно наносити тільки на тканину.
10. Забороняється підключати та використовувати додаткові прилади, які не були рекомендовані виробником – це може призвести до несправності.
11. Встановлення приладу має відбуватися тільки відповідно інструкціям виробника, та з використанням кріплення, що рекомендує виробник.
12. Під час пересування приладу будьте максимально уважні та обережні.
13. Обов'язково вимикайте прилад під час грози, або коли прилад не використовується довгий час. Для відключення необхідно вимкнути живлення перемикачем на приладі та відключити прилад від джерела живлення – вимкнути з розетки.

УКР
4

Технічні характеристики

Модель	FC550
Підсилювач	
Вихідна потужність	54 Вт RMS
Розподіл потужності	15 x 2 + 24 Вт
Частотний діапазон	35 – 20 000 Гц
Нелінійні спотворення	< 0.3 % 1Вт 1 кГц
Співвідношення сигнал/шум	> 75 дБ
Поділ каналів	> 45 дБ
Динаміки	
Сабвуфер	5.25"
Сателіти	2.5" x 2
Інтерфейс	
Вхід	2x2 RCA, 6 RCA
Вихід	3RCA

УКР
1