

microlab  
just listen

microlab  
just listen

Інструкція  
з експлуатації  
акустичної  
системи



**M700U**

**Виробник:** Мікролаб Електронікс Ко., Лтд,  
Данзі Роуд., Шензен Гран Індастріал Зоун Лонгганг, Шензен, Китай  
тел.: 86 755 28291111 факс: 86 755 28290000  
[www.microlab-global.com](http://www.microlab-global.com)

**Представник в Україні:** ТОВ «Мікролаб Україна»,  
м. Київ, вул. Машинобудівна, 50а,  
тел.: +38 (044) 351-1766  
e-mail: [info@microlab.ua](mailto:info@microlab.ua)

Всі символи та логотипи належать відповідним власникам торговельних найменувань. Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни в прилад без попередження. Відмінності між світлинами та дійсним приладом можуть виникати та бути пов'язані з роботою по поліпшенню властивостей приладу.

**Дякуємо Вам за придбання акустики Microlab!**

Перед підключенням та експлуатацією уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь порад.

## Відповіді на популярні питання


| Питання                                                           | Відповіді                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не горить лампа включення.                                        | Перевірте чи ввімкнена система до розетки в якій є напруга.<br>Перевірте чи ввімкнена система кнопкою On/Off.                                                                                                                                               |
| Нема звуку.                                                       | Перевірте чи джерело звуку працює.<br>Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок.<br>Перевірте рівень гучності.                                                                                                                                     |
| Одна чи більше колонок не звучать.                                | Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок.                                                                                                                                                                                                         |
| Чути статичні звуки з колонок, коли гучність зведена до мінімуму. | Спочатку вимкніть джерело звуку, потім поверніть ручку гучності в різні боки. Причиною статичних звуків з колонок частіше всього буває пил який потрапляє на реостат керування гучністю. Прибирання та посилення гучності призводить до вирішення проблеми. |
| З якими приладами сумісна система?                                | Система сумісна з усіма приладами, які мають аудіо вихід 3.5 мм або 2RCA (комп'ютери, ноутбуки, CD/DVD плеєри).                                                                                                                                             |
| Звук спотворений.                                                 | Перевірте чи не пошкоджено файл який ви відтворюєте. У якості тесту, спробуйте різні файли (пісні) з різних носіїв.                                                                                                                                         |

Якщо проблема не зникла, будь ласка зв'яжіться з сервісним центром або з компанією-продавцем.

**Увага!** Під'єднана до джерела живлення система залишається у режимі сну під напругою, тому що живлення не повністю вимкнене.

14. Забороняється експлуатація приладу з пошкодженнями або несправностями.
15. **Обережно:** батарею (акумулятор, акумулятори або пакет акумуляторів) не піддавати надмірному нагріванню на сонці, у вогні або у інших місцях з підвищеною температурою.
16. Не намагайтесь самостійно здійснити технічне обслуговування приладу, тому що під час відкриття корпусу є ризик ураження електричним струмом.
17. Для обслуговування та ремонту звертайтеся тільки до авторизованих сервісних центрів.
18. Не збільшуйте гучність, коли ви прослуховуєте уривок з дуже низькими вхідними частотами, інакше під час несподіваного включення максимального рівня гучності можливе пошкодження динаміка.
19. Зберігайте та експлуатуйте пристрій у сухому приміщенні (20–90% вологості) при температурі від +5°C до +40°C.
20. **Обережно!** Не вживайте батарею в їжу, це призведе до хімічного опіку!

### Пульт ДК



1. Включення живлення або перемикач у режим Stand By.
2. Відключення звуку. Для включення звуку, натисніть кнопку знову.
3. Вибір, в якості джерела вхідного сигналу, роз'єм PC.
4. Кнопка вибору AUX в якості джерела звуку.
5. Вибір, в якості джерела вхідного сигналу, роз'єм USB або слот SD.
6. Режим FM радіо.
7. Відтворює збережені номери FM радіостанцій або поточний встановлений номер станції. Для того щоб зберегти станцію, спочатку виконайте сканування, потім натисніть кнопку MEMORY на пульті ДК, після цього натисніть PRE+ або PRE- до появи бажаного номеру, потім знову натисніть MEMORY для збереження станції під вибраним номером.
8. Кнопка вибору номерів для збереження станцій. Натисніть кнопку MEMORY для збереження. Натисніть кнопку RESET для видалення з пам'яті налаштувань всіх радіостанцій.
9. Сканування за діапазоном FM радіо.
10. Кнопка для вимикання системи у потрібний час (15, 30, 45 хвилин).
11. Кнопка відновлення налаштувань за замовчуванням (рівень загального звуку 20 дБ, звук ВЧ та НЧ на 0 дБ).
12. Регулювання верхніх частот.
13. Регулювання нижніх частот.
14. Регулювання рівня гучності.
15. Попередня композиція.
16. Наступна композиція.
17. Режим відтворення паузи.

## Введення

Стильна сучасна акустична система 2.1 зроблена для якісного відтворення звуку. Підтримка FM радіо, SD карти та USB накопичувачів.

Однаково ефективно відтворює як нижні, так й верхні частоти та ідеально підходить для прослуховування музики різних стилів та жанрів, перегляду фільмів тощо.

Керування за допомогою пульта ДК або за допомогою регуляторів розташованих на передній панелі.

### Особливості


- Сучасний дизайн сателітів.
- Якісні, потужні динаміки.
- Окремі регулятори гучності, басів та балансу.
- Підтримка FM радіо.
- Підтримка USB накопичувачів та SD карт.

### Комплектація

- Сабвуфер 1 од.
- Сателіти 2 од.
- Кабель 2 RCA – 3.5 мм jack 1 од.
- Пульт ДК 1 од.
- Інструкція користувача 1 од.
- Гарантійний талон 1 од.

## Ілюстрації


### Передня панель



### Задня панель



### Підключення



## Комутація та включення

1. Переконайтесь що система не підключена до живлення.
2. Підключіть сателіти до сабвуферу. Встановіть обидва сателіти максимально віддалено один від одного.
3. Підключіть джерело звуку до роз'єму, який розташований на задній панелі сабвуферу.
4. Підключіть систему до живлення.

## Робота з пристроєм

1. Встановіть основний регулятор гучності на мінімальний рівень.
2. Увімкніть акустичну систему за допомогою перемикача живлення.
3. Увімкніть джерело звучання та почніть відтворення композиції.
4. Поступово збільшуйте гучність до бажаного рівня.
5. Високі та низькі частоти можливо налаштувати за допомогою пульта ДК.
6. Для відновлення налаштувань виробника натисніть на пульті ДК кнопку RESET.


### FM радіо

1. Витягніть антену.
2. Виберіть джерелом сигналу FM радіо
3. Натисніть кнопку SCAN для налаштування необхідної радіостанції.



Ідеальне положення для прослуховування

ЛК – ліва колонка  
ПК – права колонка  
САБ – сабвуфер



## Технічні характеристики

### Сабвуфер

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Вихідна потужність, RMS Вт    | 46 Вт RMS          |
| Розподілення потужності, Вт   | 14 Вт *2 + 18 Вт   |
| Гармонічне спотворення        | < 0.3 % 1 Вт 1 кГц |
| Розподілення частот           | 35 Гц – 20 кГц     |
| Співвідношення сигнал/шум, дБ | > 75 дБ            |
| Розділення, дБ                | > 45 дБ            |


### Колонки

|            |      |
|------------|------|
| ВЧ динамік | 2.5" |
| НЧ динамік | 5"   |

### Інтерфейс

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Вихідні | 2 RCA                            |
| Вхідні  | 2 RCA, 3.5 мм jack, AUX, USB, SD |

## Застереження та важлива інформація



### Увага!

Щоб уникнути небезпеки враження електричним струмом, не розбирайте прилад, та не надавайте апаратуру впливу дощу або сирості. Прилад не має елементів що підлягають обслуговуванню. За технічною підтримкою звертайтеся тільки до авторизованих сервісних центрів.

### Умовні позначення



Блискавка у рівносторонньому трикутнику означає наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу приладу, яка може бути причиною ураження електричним струмом.



Знак оклику у рівносторонньому трикутнику звертає увагу на наявність важливих інструкцій з експлуатації та встановлення (обслуговування) у документі.

### Попередження!

1. Перед експлуатацією приладу, уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та правила техніки безпеки.
2. Зберігайте інструкцію для подальшого користування.
3. Під час експлуатації приладу, дотримуйтесь інструкцій та правил безпеки.
4. Під час встановлення приладу користуйтеся інструкціями виробника.
5. Підключайте прилад тільки до того джерела живлення, який зазначений на маркуванні.
6. Щоб запобігти перегрівання, прилад повинен добре вентилюватися. Не перекривайте циркуляцію повітря біля приладу. Не розміщуйте прилад на ліжку або дивані. Не накривайте прилад.
7. Не розміщуйте прилад поблизу джерела тепла (батарея, радіатор, піч та інш.). Поруч з приладом не можна залишати джерела відкритого вогню (свічки, та інш.).
8. Щоби виключити ризик враження електричним струмом або пожежі, забороняється піддавати прилад впливу вологи. Не використовуйте прилад поруч із водою або у приміщеннях с підвищеною вологістю (сауна, баня, басейн та інш.). Уникайте потрапляння на прилад рідини.
9. Перед чисткою приладу вимкніть джерело живлення. Чистку бажано проводити сухою тканиною. Засоби для чищення необхідно наносити тільки на тканину.
10. Забороняється підключати та використовувати додаткові прилади, які не були рекомендовані виробником – це може призвести до несправності.
11. Встановлення приладу має відбуватися тільки відповідно інструкціям виробника, та з використанням кріплення, що рекомендує виробник.
12. Під час пересування приладу будьте максимально уважні та обережні.
13. Обов'язково вимикайте прилад під час грози, або коли прилад не використовується довгий час. Для відключення необхідно вимкнути живлення перемикачем на приладі та відключити прилад від джерела живлення – вимкнути з розетки.